

OMV SmartPass

Ghid rapid - operațiunile Telepass SAT K1



DSRC (bandă unică)
Croatia, Franța, Italia,
tunelul Liefkenshoek (BE),
Polonia (A4), Portugalia,
Spania, podul Öresund și
Great Belt (DK/SE)



DSRC (flux liber)
Austria, Norvegia,
Slovenia



GNSS
Belgia, Bulgaria,
Germania, Polonia
(e-TOLL), Slovacia,
Elveția



Camionul trebuie să se oprească
sau să încetinească atunci când
se apropie de punctul de taxare.



Camionul merge normal
(în limita de viteză aplicabilă).



Camionul merge normal
(în limita de viteză aplicabilă)



Plata corectă a
taxei de drum



LED verde și semnal sonor la
trecerea punctului de taxare.



LED verde și semnal sonor la
trecerea punctului de taxare.



LED verde



Funcționare
defectuoasă



Fără LED sau LED roșu (fix sau
intermitent)
Fără semnal sonor sau sonor
multiplu.



Fără LED sau LED roșu (fix sau
intermitent)
Fără semnal sonor sau sonor
multiplu.



Fără LED sau LED roșu
(fix sau intermitent)



Setări obligatorii pentru dispozitiv



Număr osii

Înainte de fiecare tranzit, utilizatorul trebuie să verifice și, dacă este necesar, să actualizeze numărul de osii luând în calcul atât osiile vehiculului cât și cele ale remorcii sau semiremorcii, inclusiv osia dublu tandem și osiile ridicabile. Pentru Croatia (rețeaua HAC), este nevoie de până la 48 de ore pentru ca schimbarea osiilor să intre în vigoare.



Greutate

Germania și Polonia: înainte de fiecare tranzit utilizatorul trebuie să verifice și, dacă este necesar, să actualizeze greutatea vehiculului.